

Montering och rengöring av vita däcksidor

Innan du påbörjar montering, tag av däcket från bilen och lägg däcksidan ovanpå för att säkerställa att däcksidan passar däcket. För bästa passform bör däckets profil vara minst 5 cm bredare än den vita däcksidan. Efter montering kan däcksidorna inte returneras.

Montering av vita däcksidor

1. Tag av däcket från bilen och töm ur luften. Pressa ner däcket så att det släpper helt och hållet från fälgkanten.
2. Rengör fälgen och däcket från fett, oljor, smuts och ytbehandling. Rengör nya däck med ren bensin för att undvika missfärgning på de vita däcksidorna. Säkerställ att båda ytorna är torra och rena innan du fortsätter.
3. Placera den vita däcksidan mellan däcket och fälgkanten. Säkerställ att den vita däcksidan är jämnt placerad runt fälgkanten. En ojämnt monterad däckside kan orsaka missljud eller lös passform.
4. Fyll långsamt däcket med luft och säkerställ hela tiden att den vita däcksidan ligger jämt placerad runt fälgkanten. Om den vita däcksidan hamnar ojämnt, ta ur luft ur däcket tills du kan placera däcksidan rätt igen och fortsätt sedan att fylla däcket med luft.

Rengöring av vita däcksidor

Rengör de vita däcksidorna varsamt med varmt vatten och rengöringsmedel. Fläckar gnuggas bäst bort med en ofärgad disksvamp eller nagelborste. Spola av och torka däcksidorna torra. Använd inte fälgrengöring, däckrengöring eller däckglans på de vita däcksidorna. Vita däcksidor som missfärgats på grund av skötsel kan inte bytas eller returneras.